

Gebruikershandleiding

Codeslot R3



NL Gebruikershandleiding

Ingebruikname: openen voor de eerste keer

1. Plaats 4 AA batterijen in het compartiment achter het batterijklepje
2. Druk op **C**
3. Voer fabriekscode in **1 2 3 4 5 6**
4. Druk op **#** geluidssignaal wordt afgespeeld en op het display verschijnt 'OPEnd'
5. Draai de hendel rechtsonder (met de wijzers van de klok mee) en open de deur

Opmerkingen:

- Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt 'Error' op het display.
- Als er 5 keer achter elkaar een foutieve PIN code is ingevoerd wordt het slot gedeactiveerd. Er klinkt er een waarschuwingssignaal en verschijnt 'dELAY' op het display. Wacht minimaal 15 minuten met het opnieuw invoeren van de code.

Programmeren nieuwe persoonlijke code

1. Druk op **#** toets
2. Toets de huidige code in
3. Druk op **#** toets
4. Voer een nieuwe PIN code in (minimum 4, maximaal 16 cijfers)
5. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. verschijnt in het display 'EnTErd' en klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de nieuwe code is opgeslagen.

Programmeren van dual code functie

Bij deze functie zijn 2 gebruikers met hun eigen code nodig om de kluis te kunnen openen, ook wel het 4-ogen principe genoemd.

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **2** toets. LED knippert en slot piept
3. Druk op **#** toets. LED knippert en slot piept
4. Voer een nieuwe 2^e PIN code in (minimum 4, maximaal 16 cijfers)
6. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. verschijnt in het display 'EnTErd' en klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de nieuwe code is opgeslagen.

Activeren dual code

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **9** toets
3. Druk op **#** toets

Openen van de kluis met dual code functie

1. Druk op **C** toets. In het display verschijnt 'dual'
2. Voer de 1^e code in
3. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. klinkt er een geluidssignaal om aan te geven dat de juiste code is ingevoerd.
4. Voer binnen 5 sec. de 2^e code in
5. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. klinkt er een geluidssignaal en verschijnt in het display 'OPEnd' om aan te geven dat de ingevoerde code correct is. De kluis kan worden geopend.

Deactiveren dual code

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **9** toets
3. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. klinkt er een geluidssignaal en verschijnt in het display 'SinGLE' om aan te geven dat de functie dual code wordt gedeactiveerd. De 2^e code wordt automatisch gewist.

Verbergen van de ingetoetste code en uitschakelen tonen

Activeren:

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **7** toets
3. Druk op **#** toets. In het display verschijnt 'HIdE' om aan te geven dat de code bij het intoetsen verborgen is.

Deactiveren:

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **7** toets
3. Druk op **#** toets

Activeren alarmtoon bij openen kluis

Activeren:

1. Druk op **M** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Druk op **8** toets
3. Druk op **#** toets. In het display verschijnt 'ALERT' om aan te geven dat het alarm ingeschakeld is.

Deactiveren:

1. Druk op **C** toets aan de achterzijde van de kluisdeur
2. Voer persoonlijke code in
3. Druk op **#** toets. Gedurende 3 sec. klinkt er een geluidssignaal en verschijnt in het display 'OPend' om aan te geven dat de alarmfunctie bij openen code wordt gedeactiveerd.

Wanneer moeten de batterijen worden vervangen?

Als de correcte PIN code wordt ingevoerd en het slot gaat niet open, maar de LED knippert en een geluidssignaal wordt afgespeeld dan is dit een indicatie dat de batterijen leeg raken. In dit geval moeten de batterijen worden vervangen (4 x AA). Wij adviseren om Duracell alkaline batterijen te gebruiken.

Levensduur batterijen: 2 jaar (bij 3 openingen per dag).