

Gebruikershandleiding SafetyFirst Brandwerende Accukluis



Proficiat met uw aanschaf van de SafetyFirst Accukluis!

Wij adviseren u om deze handleiding zorgvuldig door te nemen voordat u de accukluis in gebruik neemt. Aan het einde van de handleiding treft u bijlagen aan met belangrijke veiligheidsinformatie en aansluitschema's. Het is raadzaam om zowel de handleiding als deze informatie te bewaren als naslagwerk.

Uw SafetyFirst accukluis is een brandwerende veiligheidskast voor het opbergen en opladen van accu's.

Om een optimale werking en veiligheid van de kluis te waarborgen, raden wij aan om regelmatig onderhoud en een inspectie uit te voeren. U kunt zelf enkele aspecten in de gaten houden, maar u kunt ook een onderhoudsbeurt door één van onze specialisten laten uitvoeren.

Indien u vragen heeft over uw SafetyFirst lithium-ion accu kluis of als er onverhoopt een storing optreedt, neem dan contact op met onze klantenservice.



Telefonisch bereikbaar via +31 85 201 4095
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur



**Bij calamiteiten bel direct
112**

Met vriendelijke groet,

Marzan Security

***SafetyFirst is een Europees geregistreerd merk van Marzan Security BV Breda,
Nederland***

Inhoudsopgave

1.	Algemene veiligheidsvoorschriften	4
2.	Garantie	5
3.	Plaatsing	5
4.	Uw accuklus in gebruik nemen	5
	Plaatsen	5
	Aansluiten	6
	Openen en sluiten	6
	Opladen	7
	Opbergen	7
5.	Ventilatie	7
6.	Multisensor brandmelder	8
7.	Opties	8
	Afzuiginstallatie	8
	Aerosol blussysteem	9
	Stand alone brandbeveiliging	9
8.	Brand in uw accuklus	10
9.	Onderhoud, service en storingen	10

1. Algemene veiligheidsvoorschriften

Lees de volledige gebruikershandleiding grondig door voordat u de accukluis in gebruik neemt. Het negeren van waarschuwingen en instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel.

- Deze accukluis is specifiek ontworpen voor het opslaan en opladen van lithium-ion accu's. Gebruik uitsluitend originele fabrieksaccu's en houd rekening met alle waarschuwingen, instructies, afbeeldingen en gegevens die bij de accu worden geleverd.
- Pas nooit zelf de instellingen van de accukluis aan, maar neem altijd eerst contact op met de klantenservice van Marzan Security.
- Laat eventuele elektrische reparaties alleen uitvoeren door gekwalificeerd en ervaren personeel, en uitsluitend met originele vervangingsonderdelen.
- Houd de kluisdeuren te allen tijde gesloten, zodat eventuele brand beperkt blijft tot de accukluis zelf in geval van een noodsituatie.
- Open de kluisdeuren nooit zelf wanneer het alarm afgaat. Bel in plaats daarvan het alarmnummer 112 en laat de brandweer de kluis openen.
- Plaats geen voorwerpen op de kluis, zodat de rookafvoer en het ventilatierooster altijd vrij blijven.
- Installeer de kluis in een goed geventileerde ruimte. In geval van brand kunnen er giftige rookgassen vrijkomen.
- Zorg ervoor dat onbevoegden die niet geïnstrueerd zijn, geen toegang hebben tot de kluis.
- De accukluis is voorzien van een aangelast stekker (220V of 380V). Controleer of de spanning van de stroombron overeenkomt met de spanning van stekker van de kluis.
- Overschrijd nooit het maximaal aangegeven ampèrege.
- Gebruik uitsluitend originele en onbeschadigde snoeren en stekkers voor het opladen van accu's.
- Sluit de oplader altijd direct aan op de stopcontacten in de kluis en gebruik geen losse stekkerdozen of verlengsnoeren.

2. Garantie

Marzan Security biedt op SafetyFirst Accukluizen een garantieperiode van 12 maanden vanaf de leveringsdatum voor de accukluis zoals vermeld in de gebruikershandleiding.

- De SafetyFirst accukluis met een aerosol brandblussysteem vereist onderhoud en inspectie om de 10 jaar. Op de aerosol unit staat aangegeven wanneer de volgende onderhoudsbeurt moet plaatsvinden. Voor meer informatie verwijzen we u naar hoofdstuk 9, waar u details vindt over onderhoud, service en storingen.

3. Plaatsing

Wij adviseren om de accukluis te laten plaatsen door Marzan Security op de gewenste locatie. De accukluis is voorzien van een afneembare plint waardoor deze gemakkelijk verplaatst kan worden. Het verplaatsen van de accukluis moet rechtop met behulp van een pallet- of pompwagen.

Waarschuwing:

Onjuist transport kan namelijk leiden tot verborgen schade aan de accukluis en de beschermende brandwerende eigenschappen ervan.

4. Uw accukluis in gebruik nemen

Voordat u uw nieuwe accukluis in gebruik neemt adviseren wij eerst onderstaande instructie aandachtig door te nemen. Dit beperkt de kans op schade aan uw accu's of accukluis.

Plaatsen

- Plaats de accukluis waterpas op een stevige ondergrond.
- Plaats de accukluis op een plaats waar de deuren minimaal 180° open kunnen.
- De accukluis kan het beste in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.

Aansluiten

- De accukluis heeft aan de buitenzijde een stroomkabel die standaard is voorzien van een 230V 16A stekker of. Deze stekker dient rechtstreeks te worden aangesloten op een geschikte wandcontactdoor. Gebruik geen verlengsnoer!
- Sluit de stroomkabel aan op een vrije groep, conform de NEN voorschriften.
- De maximale wattage van de accukluis (aangegeven op de kluis) mag niet worden overschreden.

Openen en sluiten

Openen van de kluisdeur

- Draai de sleutel om zodat het slot ontgrendeld wordt (indien u een elektronisch codeslot heeft toetst u de code in en draait u het slot)
- Draai de hendel naar de open positie (een kwartslag naar onder)
- Open de deur en houd deze vast of tegen. Indien de deur wordt losgelaten, sluit deze automatisch.
- Indien u beschikt over een dubbeldeurs uitvoering, dient eerst de rechterdeur te worden geopend, hierna kan de linkerdeur worden geopend.

Sluiten van de kluisdeur

- De deuren sluiten automatisch zodra u de deur los laat.
- Zet geen kracht op de deur om deze te sluiten, dit gaat vanzelf.
- Het sluiten van de deur(en) gebeurt volledig mechanisch en is ongevaarlijk.
- Indien de deur gesloten is kan deze afgesloten worden door de sleutel om te draaien en uit het slot nemen. (Indien uw accukluis is voorzien van een elektronisch codeslot betreft hoeft u niets te doen, de kluis is direct afgesloten als de deur gesloten wordt).
- Plaats geen voorwerpen tegen de kluisdeur om deze open te houden.

Waarschuwing:

Zorg ervoor dat er niets in de weg ligt wat de sluitende kluisdeur kan blokkeren. Dit kan tot schade aan het automatische sluitingssysteem leiden.

Opladen

De SafetyFirst accukluis is voorzien van een 220V of 380V stroomvoorziening en gearde stopcontacten om uw accu's op te laden.

- Gebruik alleen de originele lader van uw accu.
- Gebruik alleen de stopcontacten in de accukluis en sluit geen losse contactdozen of verlengsnoeren aan.
- Maximaal vermogen per contactdoos 3600W

Opbergen

Uw SafetyFirst accukluis is voorzien van speciale legborden zodat u de accu's gescheiden van adapters kunt opladen. Hierdoor heeft u een goed overzicht en voorkomt u kabelbreuken en schade aan uw accu's.

- Plaats op het verzwaarde (dikke) legbord uw accu
- Plaats op het dunne legbord daarboven uw adapter en bekabeling. De bekabeling kunt u desgewenst achter- of voorlangs laten lopen.
- Het verzwaarde legbord heeft een draagkracht van maximaal 100kg.

Waarschuwing:

Het maximale gewicht per legbord mag niet overschreden worden. Dit kan leiden tot schade aan uw accu's of accukluis.

5. Ventilatie

- Uw accukluis dient geplaatst te worden in een goed geventileerde ruimte. Afhankelijk van de brand kunnen er schadelijke rookgassen vrijkomen.
- Uw accukluis is voorzien van verluchtingskanalen met smeltzekeringen. Bij een verhoogde temperatuur sluiten deze de verluchtingskanalen automatisch af en blijft de brand in de kluis.
- Er mag niets op de kluis worden gelegd zodat de rookgasafvoer en ventilatierooster altijd een vrije doorgang hebben.
- De kluis is standaard voorbereid voor een optionele afzuiginstallatie.

6. Multisensor brandmelder

Uw SafetyFirst accukluis is standaard voorzien van een multisensor brandmelder (hitte/rook).

- De multisensor brandmelder monitort continu de temperatuur in de accukluis en controleert op de aanwezigheid van rook.
- De multisensor brandmelder dient gekoppeld te worden aan uw brandmeldinstallatie door uw alarmfirma.
- Koppel de multisensor brandmelder aan een extra zone en ontvang direct een melding bij een calamiteit.

Waarschuwing:

Plaats geen voorwerpen op of tegen de multisensor brandmelder. Dit kan de detectiemogelijkheden van de melder negatief beïnvloeden.

7. Opties

Uw accukluis kan naar wens worden uitgerust met extra opties. Indien u heeft gekozen voor een extra optie vindt u deze hier terug.

Afzuiginstallatie (optie)

- Indien uw accukluis is uitgerust met een optionele afzuiginstallatie, wordt hierdoor de warme lucht afgevoerd en actief ververst.
- De lucht wordt automatisch minimaal 30x per uur ververst.
- Indien er brand in de accukluis ontstaat wordt deze automatisch uitgeschakeld.

Waarschuwing:

Plaats geen voorwerpen op de afzuiginstallatie. Dit kan schade aan uw accu's en accukluis veroorzaken.

Aerosol brandblussysteem (optie)

- Indien uw accuklus is uitgerust met een aerosol blussysteem, wordt dit systeem automatisch ingeschakeld bij een verhoogde temperatuur door ontbranding of ontploffing.
- Het aerosol blussysteem heeft een thermische activering bij 70°C.
- Een beginnende brand wordt binnen enkele seconden gedoofd.
- Het aerosol brandblussysteem vereist onderhoud en inspectie om de 10 jaar. Op de aerosol unit staat aangegeven wanneer de volgende onderhoudsbeurt moet plaatsvinden.

Waarschuwing:

Plaats geen voorwerpen op of tegen het aerosol blussysteem. Dit kan de werking van het systeem nadelig beïnvloeden.

Stand alone SafetyFirst Brandbeveiliging Pro (optie)

- Indien uw accuklus is uitgerust met een stand alone brandbeveiliging heeft u geen koppeling met een brandmeldinstallatie nodig.
- Indien het systeem gevaar detecteert ontvangt u en uw ingestelde contactpersonen direct een melding.
- Bij een brand klinkt een luid signaal en flikkert de externe slow whoop lamp (107dBi).
- De rookmelder is voorzien van een 10jrs batterij (voldoet aan EN 14604).

Waarschuwing:

Plaats geen voorwerpen op of tegen de brandmelder. Hierdoor kan de brandveiligheid niet worden gegarandeerd.

8. Brand in uw accukluis

- Open nooit de kluisdeur als de brandmelder afgaat. Bel direct 112!
- Probeer de accukluis niet zelf naar buiten te rijden. Dit kan tot ernstig letsel lijden.
- Afhankelijk van de brand kunnen er na openen nog schadelijke gassen vrijkomen.
- Neem contact op met de klantenservice van Marzan Security om na de brand te bekijken of de accukluis nog gebruikt kan worden.
- Informeer altijd bij de fabrikant van de accu's hoe deze dienen te worden afgevoerd.

Waarschuwing:

Bel direct 112 bij calamiteiten!

9. Onderhoud, service en storingen

Wij raden aan uw SafetyFirst accukluis jaarlijks te onderhouden. Wij controleren de kluis op brandveiligheid en eventuele defecten. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van Marzan Security.

Heeft u een storing of een probleem? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.



Telefonisch bereikbaar via +31 85 201 4095
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur